

PSoC[®] 開発キット クイックスタートガイド


PSoC 開発ボードセルフテスト

1



PSoC 開発ボードをキットパッケージから取り外します。

2



AC 電源アダプタを接続します。

3



セルフテストの後、**LCD** 画面に **SUCCESSFUL** の表示が出たことを確認してください。

4



アーキテクチャを選択：

- **PSoC 1**: 「**PSoC 1 Software**」の CD を挿入してステップ 5 へジャンプします。
- **PSoC 3 / PSoC 5**: 「**PSoC 3/PSoC 5 Software**」の CD を挿入してステップ 6 へジャンプします。

5



PSoC 1 開発用：

- キットユーザズガイドを表示します。
- **PSoC 1** ソフトウェアをインストール。

6




PSoC 3 / PSoC 5 開発用：

- キットユーザズガイドを表示します。
- **PSoC 3 / PSoC 5** ソフトウェアをインストールします。

PSoC 開発キット クイックスタートガイド


PSoC 開発ボード



PSoC CY8C28 ファミリ
プロセッサモジュール

PSoC CY8C38 ファミリ
プロセッサモジュール

PSoC CY8C55 ファミリ
プロセッサモジュール



本キットの最新情報については、
www.cypress.com/go/CY8CKIT-001 をご覧ください。

